



afstandsbediening Aria Pro 60

KNOP	DISPLAY

Bij het inschakelen van het toestel duurt het +/- 1 min alvorens het voorpaneel volledig open is.

MODUS

Automatisch :

- ⇒ Indien GEEN vocht : Nacht 20 m³/h – Dag 40 m³/h → Inblaas-extractie elke 70 sec. (met warmteterugwinning)
 - ⇒ Indien vocht : Nacht 20 m³/h – Dag 60 m³/h → enkel extractie (zonder warmteterugwinning)
- (vochtigheidsdrempel in te stellen 40%-60%-90% met knop)

Toezicht:

- ⇒ Indien GEEN vocht : Geen ventilatie → Unit in stand-by met gesloten voorpaneel
 - ⇒ Indien vocht : Nacht 20 m³/h – Dag 60 m³/h → enkel extractie (zonder warmteterugwinning)
- (vochtigheidsdrempel in te stellen 40%-60%-90% met knop)

Manueel: Keuze snelheid 20-40-60 m³/h met knop → Inblaas-extractie elke 70 sec. (met warmteterugwinning)

Nacht: 10 m³/h → Inblaas-extractie elke 70 sec. (met warmteterugwinning)

Boost: 60 m³/h (20 min) → enkel extractie (zonder warmteterugwinning)
*Na de boost automatisch terug naar vorig ingestelde modus

Extractie: Keuze snelheid 20-40-60 m³/h met knop → enkel extractie (zonder warmteterugwinning)

Inblaas: Keuze snelheid 20-40-60 m³/h met knop → enkel inblaas (zonder warmteterugwinning)

Master-Slave Air Flow : Keuze snelheid 20-40-60 m³/h met knop → Master inblaas / Slave extractie (zonder warmteterugwinning)
*Alleen wanneer min. 2 wireless units met elkaar zijn verbonden

Slave-Master Air Flow : Keuze snelheid 20-40-60 m³/h met knop → Slave inblaas / Master extractie (zonder warmteterugwinning)
*Alleen wanneer min. 2 wireless units met elkaar zijn verbonden
*Enkel via de master (master stuurt de slave(s) aan

Een commando via de afstandsbediening is goed doorgegeven indien u een bip signaal hoort.

