



Tilmar

montagehandleiding

# FlexVent-HV prefab plus vloerventilatie

nummer	omschrijving	aantal	leverancier
1A	FlexVent-HV prefab koker	1	Tilmar
1B	FlexVent-HV prefab connector	1	Tilmar
2	FlexVent-HV adapter	1	Tilmar
3	FlexVent-HV prefab verlengstuk	1	Tilmar
4	RVS prefab koker, voorgemonteerd	1	Prefab gevel

N.B. delen 1A, 1B, 2 en 4 worden als één set geleverd (artikelnummer 010.2131.14 FlexVent prefab kunststof kokerset plus), waarbij deel 1A en 1B in elkaar geklikt zijn.

## Stappenplan montage:

- 1** fixeer component 3 op gewenste lengte met component 1A
- 2** schuif component 2 met het smalle gedeelte in component 4, zorg er hierbij voor dat de schuine zijde aan de achterzijde zit
- 3** plaats componenten 1A en 1B met component 3 voorgemonteerd in de sparing naar de kruipruimte
- 4** laat component 2 over component 1B zakken, hiermee is de montage afgerond

**Mocht het niet mogelijk zijn om op bovenstaande wijze te monteren, klik dan component 1B uit component 1A en volg onderstaande stappenplan:**

- 1** schuif component 2 met het smalle gedeelte in component 4, zorg er hierbij voor dat de schuine zijde aan de achterzijde zit
- 2** schuif component 1B in component 2
- 3** plaats component 1A met component 3 in de sparing naar de kruipruimte
- 4** klik component 1B vast op component 1A
- 5** laat component 2 over component 1B zakken, hiermee is de montage afgerond

