



Tilmar

montagehandleiding

# FlexVent-HV prefab vloerventilatie

Nummer	Omschrijving	aantal	Leverancier
1A	FlexVent-HV Prefab koker	1	Tilmar
1B	FlexVent-HV Prefab connector	1	Tilmar
2	FlexVent-HV Adapter	1	Tilmar
3	RVS Prefab koker, voor gemonteerd	1	Prefab gevel

N.B. delen 1A, 1B en 2 worden als één set geleverd (artikelnummer 010.2130.14 FlexVent prefab kunststof kokerzet), waarbij deel 1A en 1B in elkaar geklikt zijn.

### Stappenplan montage:

- 1 schuif component 2 met het smalle gedeelte in component 3, zorg er hierbij voor dat de schuine zijde aan de achterzijde zit
- 2 plaats component 1A met 1B voorgemonteerd in de sparing naar de kruipruimte
- 3 laat component 2 over component 1B zakken, hiermee is de montage afgerond

### Mocht het niet mogelijk zijn om op bovenstaande wijze te monteren, klik dan component 1B uit component 1A en volg onderstaande stappenplan:

- 1 schuif component 2 met het smalle gedeelte in component 3, zorg er hierbij voor dat de schuine zijde aan de achterzijde zit
- 2 schuif component 1B in component 2
- 3 plaats component 1A in de sparing naar de kruipruimte
- 4 klik component 1B vast op component 1A
- 5 laat component 2 over component 1B zakken, hiermee is de montage afgerond

